


FUNCIÓN ACCESO VEHICULAR



Doble verificación para que el sistema abra la talanquera

Ingreso al conjunto

Lectura del chip y la placa



Salida del conjunto

Lectura del chip y reconocimiento facial

